



**VYSVĚTLIVKY :**

1. Namontujeme vymezovací latě, ke kterým následně přikotvíme první rohovou kostku ( 90°vnitřní roh. kostku nebo 45°vnitřní roh. kostka ). Vnitřní rohové kostky přikotvíme pomocí nerez šroubu 5 x 70mm. Takto kotvíme vždy každý vnitřní roh.

