



VYSVĚTLIVKY :

1. Vymezovací lišta (např. 30x50mm dřevěná impreg.) připevněna na stávající podpěry pomocí vrutu do dřeva 6x80mm.
2. Startovací lišta PVC přikotvena pomocí nerez vrutu 6x40 x 6x35mm.
3. První řada kamenů Novabrik se položí na startovací lištu a přikotví se každá cihla, která se potká s vymezovací k-cí nerez vřitem 5x50mm. Takto se přikotví první dvě řady cihel Novabrik (Therm x Regular).
4. Následně se cihla Novabrik kotví v každé třetí řadě, kde se ukotví cihla Novabrik tem, kde se potká s vymezovací k-cí - nerez vřut 5x50mm.

