



VYSVĚTLIVKY :

1. Montáž svislého vymežovacího roštu (např. lať 30 x 50mm) včetně startovací lišty z PVC. Přesně zarovnat pomocí olovnice.
2. Připevnit rohovou lištu 50mm nad startovací lištu např. vrutem 6 x 40 - ve vzdálenosti 250mm.
3. Spustit první rohovou kostku na rohovou lištu a zarovnat ji s první řadou Novabriku. Přikotvit na rohovou lištu pomocí nerez vrutu 5 x 70mm.
4. Namontovat rohové kostky až po konec první rohové lišty, následně vložit další roh. lištu až do poslední kostky a pokračovat v montáži stejným způsobem.
5. Namontovat poslední rohovou kostku na poslední celk. rohovou lištu a změřit zbylou výšku.
6. Odřezat poslední rohovou lištu podle délky zbylé výšky stěny. A připevnit rohové kostky na rohovou lištu a následně namontovat na stěnu.

