



VYSVĚTLIVKY :

1. Montáž překližky ke stěně.
2. Montáž startovací lišty a přikotvení řady kamenů Novabrik (např. 5x50mm nebo 6x70mm).
3. Novabrik, který je otočen o 90° je přikotven k překližce dvěma vruty do dřeva.
4. Přikotvení cihly Novabrik jedním nerez vrutem 5x50mm nebo vrutem do dřeva 6x70mm.
5. Vymezovací lišta 30 x 50mm.
6. Přikotvení cihly dvěma šrouby - nerez vrut 5x50mm nebo vrutem do dřeva 6x70mm.
7. Oplechování.
8. Plášť domu.

