



VYSVĚTLIVKY :

- 1- Namontujeme vymežovací latě, ke kterým následně přikotvíme první rohovou kostku (90°vnitřní roh. kostku nebo 45°vnitřní roh. kostku). Vnitřní rohové kostky přikotvíme pomocí nerez šroubu 5 x 70mm. Takto kotvíme vždy každou vnitřní rohovou kostku.

