



**VYSVĚTLIVKY :**

1. Montáž překližky k opkládané stěně, ke které se přikotví vodorovně vymežovací lať 30 x 50mm.
2. Montáž Novabriku na startovací lištu.
3. Dořezání řady Novabriku .
4. Novabrik přikotvíme ke stěně pomocí šroubů.
5. Vymežovací lať 30 x 50mm.
6. Montáž parapetu na poslední řadu kmenů Novabriku a přilepení parapetu mrazuvzdorným lepidlem.
8. Oplechování.
9. Plášť domu.

