



VYSVĚTLIVKY :

1. Jestliže budeme vnitřní roh řešit z cihel Novabrik tzv. na sraz, musíme zde použít voděodolné těsnění cca 19 x 14mm.
2. Namontujeme startovací lištu PVC, přimontujeme první řadu cihel Novabrik. V místě rohu vložíme těsnění.
3. Silikonové těsnění.

